KLARUS

XT11GT PRO

User Manual

Thank you for choosing Klarus products!
Please read the user manual fully before use.

(EN)English

Specifications

Model: XT11GT PRO
Dimensions：Φ35mm*Φ25.4mm*142mm
Output: 3300LM
Working Voltage: 2.8-6.4V
Input Voltage：2A（MAX）
Charge Time: 4h
Battery Compatibility：1×18650/2 x CR123A
Battery Capacity：4000mAh
Waterproof: IPX8
Weight: 121.1g (w/o Battery)
Warranty: 5 Years

Package

Product	QTY	Product	QTY
Flashlight	1	Clip	1
18GT-40 Battery	1	Lanyard	1
Charging Cable	1	Waterproof O Ring	1
Holster	1	User Manual	1

Compatible Accessories

TRC1 Remote Switch	KTW-1 Diffuser	KDF-1 Diffuser
KTW-5 Diffuser	MGM-3 Gun Mount	FM2 Gun Mount

ANSI

Categories		Turbo	High	Medium	Low	Strobe	SOS	Beacon
18GT-40 Battery	ANSI lumens(LM)	3300	1200	200	10	3300	200	200
	Runtime(h)	2.5	4	15.5	200	4	32	55
	Beam intensity(cd)	29440	10400	1940	64			
	Beam distance(m)	380	240	100	20			
2* CR123A Battery	ANSI lumens(LM)	1200	400	200	20	1200	200	200
	Runtime(h)	1	1.5	2.5	6	2	15	26
	Beam intensity(cd)	12000	4400	2250	200			
	Beam distance(m)	220	130	95	30			
Impact Resistance		1.2m						
Waterproof		IPX8						

Note: The above data has been measured in accordance with the measurement method in the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, different batteries or usage environment may affect the above data.

Operational Instructions

Turbo Mode



Low Mode



SOS Mode



Strobe Mode



Remote Switch Installation

1. Loosen and remove the tailcap counter-clockwise

2. Attach the remote switch tailcap to the light,and test for function.

Remote Switch Operations

Turbo Mode



Medium Mode



Strobe Mode



*When AUX switch is on state, press and hold it within 3 seconds to activate strobe, and release it to activate low mode.

Lockout/Unlock (For Tailcap Only)

Lockout: when the main switch is deactivated, triple-tap the AUX switch to lock it out, the flashlight will flash at Low output once to confirm lockout.
Unlock: ①Triple-tap the AUX switch, flashlight will be unlocked and activate low mode .
②Unscrew the tail cap to cut off power completely to undo all settings.

Intelligent Thermal Protection System (ITS)

To prevent overheat and ensure your safety after extended high output use, the brightness will go down automatically.

Recharge Reminder

When Power drops to less than 10%, the brightness will be locked at 5 Lumens until dimmed completely

Battery Capacity Indicator

After power-on, the indicator will flash for 5 seconds.
• Green, 70%-100% capacity remaining.
• Orange, 30%-70% capacity remaining.
• Red, less than 30% capacity remaining.
• Red flashing, less than 10% capacity remaining.

Note: ①Battery indicator go dummy when 2*CR123A batteries are used.
②When Power drops to less than 10%, the brightness will be locked at 5 Lumens until dimmed completely.

Recharging

XT11GT PRO uses USB-C port for charging via a USB-C cable and charger (including wall chargers, car chargers, etc.).
• Red: Charging in progress
• Green: Charging complete
• Yellow Flashing: Abnormal charging

Note: When charging abnormally, check if the battery inserted not 18650 battery or battery orientation reversed or battery destroyed.

Battery Installation

Before initial use, twist off the tailcap and pull out the insulating stripscrew the tailcap and start to use it.

(1) Twist off the tailcap

(2) Insert battery with positive terminal towards lamp

(3) Screw the tailcap tightly

Note: The KLARUS warranty does not cover flashlight damage or unusability caused by other brands/types of 18650 batteries.

(DE)Deutsch

Wie benutzt man

Turbomodus
Hauptschalter – Halb drücken und gedrückt halten – Turbo – Aus
Hauptschalter – Drücken – Turbo – Noch einmal drücken – Aus
Hauptschalter – Drücken – Turbo – Drücken (AUX-Schalter), um die Helligkeitsstufen zu ändern – (Turbo→Hoch→Mittel→Niedrig) Zyklus
Niedrigmodus
AUX-Schalter – Drücken – Niedrig – Nach 5 Sekunden erneut drücken – Aus
AUX-Schalter – Drücken – Niedrig – Innerhalb von 5 Sekunden erneut drücken – Niedrig→Mittel→Hoch→Turbo→Aus
SOS-Modus
AUX-Schalter – Doppelklick – SOS – Klicken – Aus
AUX-Schalter – Doppelklick – SOS – Doppelklick – (SOS⟷Beacon)
Blitzmodus
AUX-Schalter – Drücken und gedrückt halten – Blitz – Innerhalb von 3 Sekunden loslassen – Aus/Zur vorherigen Ausgabe zurückkehren
AUX-Schalter – Über 3 Sekunden gedrückt halten – Blitz gesperrt – Drücken – Aus/Zurück zur vorherigen Ausgabe

(FR)Francais

Comment utiliser

Mode Turbo
Interrupteur principal — Demi-appui et maintien — Turbo — Arrêt
Interrupteur principal — Appuyer — Turbo — Appuyer à nouveau — Arrêt
Interrupteur principal — Appuyer — Turbo — Appuyer (interrupteur AUX) pour modifier les niveaux de luminosité — (Turbo→Élevé→Moyen→Faible)
Mode Faible
Interrupteur AUX — Appuyer — Faible — Appuyer à nouveau après 5 secondes — Arrêt
Interrupteur AUX — Appuyer — Faible — Appuyer à nouveau dans les 5 secondes — Faible→Moyen→Élevé→Turbo→Arrêt
Mode SOS
Interrupteur AUX — Double-clic — SOS — Clic — Arrêt
Interrupteur AUX — Double-clic — SOS — Double-clic — (SOS⟷Balise)
Mode stroboscopique
Interrupteur AUX — Appuyer et maintenir — Stroboscope — Relâcher dans les 3 secondes — Arrêt/Retour à la sortie précédente
Interrupteur AUX — Appuyer et maintenir pendant plus de 3 secondes — Stroboscope verrouillé — Appuyer — Arrêt/Retour à la sortie précédente sortir

(IT)Italiano

Come usare

Modalità Turbo
Interruttore principale — premere a metà e tenere premuto — Turbo — Off
Interruttore principale — premere — Turbo — premere di nuovo — Off
Interruttore principale — premere — Turbo — premere (interruttore AUX) per modificare i livelli di luminosità — ciclo (Turbo →Alto→Medio→Basso)
Modalità Bassa
Interruttore AUX — premere — Basso — premere di nuovo dopo 5 secondi — Off
Interruttore AUX — premere — Basso — premere di nuovo entro 5 secondi — Basso→Medio→Alto→Turbo→Off
Modalità SOS
Interruttore AUX — fare doppio clic — SOS — fare clic — Off
Interruttore AUX — fare doppio clic — SOS — fare doppio clic — (SOS⟷Beacon)
Modalità Strobo
Interruttore AUX — tenere premuto — Strobo — rilasciare entro 3 secondi — Off/ritorna all'uscita precedente
Interruttore AUX — tenere premuto per oltre 3 secondi — Strobo bloccato—Premi—Off/Torna all'output precedente

(ES)Espanol

Cómo utilizar

Modo Turbo
Interruptor principal — mantener presionado hasta la mitad — Turbo — apagado
Interruptor principal — presionar — Turbo — presionar nuevamente — apagado
Interruptor principal — presionar — Turbo — presionar (interruptor AUX) para cambiar los niveles de brillo — ciclo (Turbo → Alto → Medio → Bajo)
Modo Bajo
Interruptor AUX — presionar — Bajo — presionar nuevamente después de 5 segundos — apagado
Interruptor AUX — presionar — Bajo — presionar nuevamente dentro de los 5 segundos — Bajo → Medio → Alto → Turbo → Apagado
Modo SOS
Interruptor AUX — doble clic — SOS — clic — apagado
Interruptor AUX — doble clic — SOS — doble clic — (SOS ⟷ Baliza)
Modo estroboscópico
Interruptor AUX — mantener presionado — estroboscópico — soltar dentro de los 3 segundos segundos — Apagado/Volver a la salida anterior
Interruptor AUX — manténgalo presionado durante más de 3 segundos — luz estroboscópica bloqueada — presione: Apagado/Volver a la salida anterior

(JP)日本語

製品説明書

ターボモード
メインスイッチ—半押しして長押しターボーオフ
メインスイッチ—押すーターボー—もう一度押すーオフ
メインスイッチ—押すーターボー (AUXスイッチ) を押して明るさレベルを変更— (ターボ→高→中→低) サイクル
低モード
AUXスイッチ—押す—低—5秒後にもう一度押すーオフ
AUXスイッチ—押す—低—5秒以内にもう一度押す—低→中→高→ターボ→オフ

(CHS)简体中文

使用及维护

1.手电在使用过程中，手电表面温度在60度以下属于正常情况，请放心使用。
2.充电电池出厂时只有50%以下电量，直接使用不能达到最高亮度和正常续航时间，首次使用请将电池充满。
3.为达到最佳防水性能，锁定圈检查防水O圈的完整性，并请适量涂抹润滑硅脂于防水O圈上以延长其使用寿命，如O圈损坏，请及时更换原厂O圈以确保您所使用之产品的优异防水性能。
4.请勿将手电筒的光线直接照射人类或动物的眼睛，以免对眼睛造成伤害。
5.长时间不使用手电筒时，请将电池取出，并建议每3个月进行一次充电。

(RU)Русский

Работа фонарика

Режим Turbo
Главный переключатель — полунажатие и удержание — Turbo — выключение
Главный переключатель — нажатие — Turbo — повторное нажатие — выключение
Главный переключатель — нажатие — Turbo — нажмите (переключатель AUX), чтобы изменить уровни яркости — (Turbo→High→Medium→Low) цикл
Низкий режим
Переключатель AUX — нажатие — Low — нажмите снова через 5 секунд — выключение
Переключатель AUX — нажатие — Low — нажмите снова в течение 5 секунд — Low→Medium→High→Turbo→Выключение
Режим SOS
Переключатель AUX — двойной щелчок — SOS — щелчок — выключение
Переключатель AUX — двойной щелчок — SOS — двойной щелчок — (SOS⟷Beacon)
Режим стробоскопа
Переключатель AUX — нажатие и удержание — стробоскоп — отпустите в течение 3 секунд — выкл./возврат к предыдущему выходу
Переключатель AUX — нажмите и удерживайте более 3 секунд — стробоскоп заблокирован — нажмите — выкл./возврат к предыдущему выходу

Warranty

1. 15-Day Exchange: Products showing defects under normal use within 15 days of the purchase date will be exchanged or replaced with a similar product without charge.
2. 5-Year Warranty: Klarus will repair products free of charge (for issues arising from material or workmanship) within 5 years from the purchase date.
3. Limited Lifetime Warranty: Outside of the 5 years warranty period, the product may be repaired or replaced as described above at the cost of the owner.
4. Please keep your receipt and warranty card in case of warranty or repair requests.

*Klarus may upgrade or change the products' specifications without prior notice.

Website　Facebook

Manufacturer:
KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klarus light.com
Website: www.klarus light.com

Made in China

(CN)中文

KLARUS

XT11GT PRO

使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品，使用前敬请详细阅读说明书

产品参数

产品型号：XT11GT PRO
尺　　寸：Φ35mm*Φ25.4mm*142mm
光 通 量：3300流明
工作电压：2.8-6.4V
充电电流：2A（MAX）
充电时长：4h
兼容电池：1×18650/2 x CR123A
电池容量：4000mAh
防水等级：IPX8
重　　量：121.1克（不含电池）
质　　保：5年

装箱清单

部件名称	数量	部件名称	数量
手电筒	1	抱夹	1
18650锂电池	1	手绳	1
USB Type-C充电线	1	防水圈	1
布套	1	说明书	1

可选配件

TRC1线控鼠尾	KTW-1柔光罩	KDF-1柔光罩
KTW5柔光罩	MGM-3枪夹	FM2枪夹

ANSI标准参数

项 目		极亮	高亮	中亮	低亮	爆闪	SOS	信标
18GT-40 电池	光通量（流明）	3300	1200	200	10	3300	200	200
	续航时间（小时）	2.5	4	15.5	200	4	32	55
	光强度（坎德拉）	29440	10400	1940	64			
	射程（米）	380	240	100	20			
2* CR123A 电池	光通量（流明）	1200	400	200	20	1200	200	200
	续航时间（小时）	1	1.5	2.5	6	2	15	26
	光强度（坎德拉）	12000	4400	2250	200			
	射程（米）	220	130	95	30			
防跌落（米）		1.2						
防水等级		IPX8						

注：以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响

产品使用方法

快速进入极亮



快速进入低亮

快速进入SOS

快速进入爆闪模式



鼠尾安装方式

1.逆时针旋转拧下手电尾盖

2.将战术鼠尾拧紧至战术灯尾部，完成安装

鼠尾操作模式说明

快速进入极亮

快速进入中亮



快速进入爆闪



*副开关"开启"状态下，长按副开关开启爆闪，3秒内松开返回低亮

锁键与解锁（只针对手电尾盖有效）

锁定：主开关关闭状态下，三连击副开关，手电低亮闪烁1次提示进入锁定状态，此时所有按键操作均无效
解锁：①三连击副开关，手电解锁并处于低亮常亮状态
②拧下筒尾后，手电重新启动，可解除锁定

智能温控系统

在最高亮档时，会根据手电筒温度自动调节输出亮度，以保护LED和内部电路，并增强手握舒适度

低电量警示

低电量警示状态下，手电自动降档至最低亮度，以防止手电在极低电量状态时突然关闭

电量指示

开机后指示灯显示5秒指示电池电量，5秒后关闭
▪ 绿色：70%-100%
▪ 橙色：30%-70%
▪ 红色：30%以下
▪ 红灯闪烁：10%以下

注：①装配2颗CR123A电池时，无电量指示；
②当电池电量不足时，手电会出现亮度变暗或无法调光的情况，应及时对电池进行充电补充电量

充电指示

本产品搭载USB Type-C接口，可通过USB Type-C数据线和充电器（座充、车充等设备）直接进行充电
▪ 红色指示灯：充电进行中
▪ 绿色指示灯：充电完毕
▪ 黄灯闪烁：充电异常

注：当充电异常时，需检查电池是否出现损坏、放反的情况，或放入的不是18650锂电池

电池安装

首次使用需拧开后盖拿出绝缘片，再拧紧后盖即可使用

①拧开后盖　②电池正极对着筒身装入　③拧紧后盖

注：因使用其它品牌/类型18650电池而导致手电损坏或无法使用，不在凯瑞兹保修范围内

售后/保修条款

1.**15天保换：**凯瑞兹产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品。若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2. **5年质保：**凯瑞兹产品自售出日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3.**终身有限保修：**因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另外收取人工费；
4.用户务必妥善保存好产品的《有效购买凭证》，以备保修或维修时使用。

※ 产品升级、规格参数如有更新，恕不另行通知，实物颜色、形态可能与图片略有不同，请以实物为准
※ 深圳市凯瑞兹电子科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权

制造商：
深圳市凯瑞兹电子科技有限公司
地址：深圳市龙岗区坂田街道龙翔科技园E栋8楼
邮编：518000　电话：+86-755-27700110
邮箱：info@klarustight.com
售后：service@klarustight.com
网站：www.klarustight.cn

微信公众号

Made in China

(PL)Polski

Użycie i konserwacja
• Podczas użytkowania, temperatura powierzchniowej latarni wzrośnie,zwłaszcza przy wyższej mocy świetlnej. Maksymalna bezpieczna temperatura powierzchniowa latarni wynosi 60°C/140°F.
• Proszę w pełni naładować baterię przed pierwszym użyciem. Dołączona bateria jest naładowana na mniej niż 50% z powodów bezpieczeństwa i nie zapełni latarni na pełnym wyjściu i standardowym czasie pracy.
• Aby zachować odporność na wodę, należy napoić obręcz O z bezpiecznym dla silikonu środkiem smarującym i zastąpić zębate obręczy O w razie potrzeby.
• Nie uszczelniaj oczu bezpośrednio do światła.
• Nie demontuj ani nie modyfikuj tej latarni, co może spowodować uszkodzenie i unieważnić gwarancję.
• Przy długotrwałym przechowywaniu, usuń baterię i przechowuj na suchym i chłodnym miejscu. Zaleca się ładowanie baterię co 3 miesiące.

(SE)Svenska

Användning och underhåll
• Under användning kommer ficklampans ytatemperatur att öka, särskilt vid högre ljusmängd. Den maximala säkra driftsytatemperaturen för ficklampan är 60°C/140°F.
• Vänligen ladda batteri fulladdningt innan första användningen, Inkluderat batteri är laddat till mindre än 50% som en säkerhetsåtgärd och kommer inte att driva ficklampan på full utgång och standardrifttstid.
• För att upprätthålla vattentätheten, var snäll och fuktiggör O-ringen med silikonsäkert smörjmedel och byt ut slitna O-ringar efter behov.
• Gör inte att ögon kontaktar direkt med ljuset.
• Demontera eller modifiera inte denna ficklampa, vilket kan orsaka skada och ogiltigförklara garantin.
• För långsiktig lagring, ta bort batteriet och lagra på en sval och torr plats. Det rekommenderas att ladda batteri varje 3 månader.

(ES)Español

Uso y Mantenimiento
• Durante el uso, la temperatura superficial de la linterna aumentará, especialmente con una mayor salida de lumens. La temperatura superficial máxima de funcionamiento segura de la linterna es de 60°C/140°F.
• Por favor, cargue completamente la batería antes del primer uso, La batería incluida está cargada en un máximo del 50% como medida de seguridad y no alimentará la linterna a su máximo rendimiento y duración estándar.
• Para mantener la disificación de impermeabilidad, por favor, lubrique el anillo O con un lubricante seguro para silicona y reemplace los anillos O desgastados según sea necesario,
• No haga contacto directo de los ojos con la luz.
• No desmantelar o modificar esta linterna, lo que puede causar daños y anular la garantía.
• Para el almacenamiento a largo plazo, retire la batería y guárdela en un lugar fresco y seco, Se recomienda cargar la batería cada 3 meses.

(TR)Türkçe

Kullanım ve Bakım
• Kullanım sırasında, el feneninin yüzey sıcaklığı artacak. özellikle yüksek lümen çıkışı olduğunda. El feneninin maksimum güvenli işlem yüzey sıcaklığı 60°C/140°Fdir,
• Lütfen ilk kullanımdan önce bateryayı tamamen şarj edin, Dahil edilen pil. güvenlik önlemi olarak %50'den daha az şarj edilmiş ve el fenerini tam çıkış ve standart çalışma süresiyle çalıştırmayacaktır.
• Su geçirmezliği korumak için, O-halkı silikon güvenli yağlayıcı ile yağlayın ve gerektiğinde yıpranmış O-halkları değiştirin,
• Gözleri doğrudan ışığa bakma,
• Bu el feneirnin desantiye etmeyin veya değiştirmeyin. bu hasarlara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
• Uzun süreli depolama için, pil çıkarın ve serin ve kuru bir yerde sak,

(JP)Japan

使用とメンテナンス
• 使用中、特に高流明出力の際には、懐中電灯の表面温度が上昇することがあります。懐中電灯の最大安全操作表面温度は60℃/140℉です。
• 最初の使用前に電池を完全に充電してください。付属の電池は安全上の理由で50%未満で充電されており、懐中電灯を最大出力で動作させたり標準の使用時間を維持したりすることはできません。
• 防水規格を維持するために、Oリングにはシリコンの安全な潤滑剤を塗布し、Oリングが磨耗している場合は交代してください。
• 直接目を光に当てないでください。
• この懐中電灯は分解したり変更したりしないでください。これは損傷を引き起こし、保証を無効にすることができます。
• 長期保管する際は、電池を取り外し、涼しくて乾燥した場所に保管してください。さらに、3ヶ月ごとに電池を充電することをお勧めします。

・Maak geen directe oogcontact met het licht.
・Dementeer of wijzig deze zaklamp niet, wat kan leiden tot beschadigingen en de garantie ongeldig kan maken,
・Voor langdurig opslag, verwijder de batterij en bewaar op een koel en droog plaats. Het wordt aanbevolen om de batterij elk 3 maanden op te laden.

(PL)Polski

Użycie i konserwacja
• Podczas użytkowania, temperatura powierzchniowej latarni wzrośnie,zwłaszcza przy wyższej mocy świetlnej. Maksymalna bezpieczna temperatura powierzchniowa latarni wynosi 60°C/140°F.
• Proszę w pełni naładować baterię przed pierwszym użyciem. Dołączona bateria jest naładowana na mniej niż 50% z powodów bezpieczeństwa i nie zapełni latarni na pełnym wyjściu i standardowym czasie pracy.
• Aby zachować odporność na wodę, należy napoić obręcz O z bezpiecznym dla silikonu środkiem smarującym i zastąpić zębate obręczy O w razie potrzeby.
• Nie uszczelniaj oczu bezpośrednio do światła.
• Nie demontuj ani nie modyfikuj tej latarni, co może spowodować uszkodzenie i unieważnić gwarancję.
• Przy długotrwałym przechowywaniu, usuń baterię i przechowuj na suchym i chłodnym miejscu. Zaleca się ładowanie baterię co 3 miesiące.

(SE)Svenska

Användning och underhåll
• Under användning kommer ficklampans ytatemperatur att öka, särskilt vid högre ljusmängd. Den maximala säkra driftsytatemperaturen för ficklampan är 60°C/140°F.
• Vänligen ladda batteri fulladdningt innan första användningen, Inkluderat batteri är laddat till mindre än 50% som en säkerhetsåtgärd och kommer inte att driva ficklampan på full utgång och standardrifttstid.
• För att upprätthålla vattentätheten, var snäll och fuktiggör O-ringen med silikonsäkert smörjmedel och byt ut slitna O-ringar efter behov.
• Gör inte att ögon kontaktar direkt med ljuset.
• Demontera eller modifiera inte denna ficklampa, vilket kan orsaka skada och ogiltigförklara garantin.
• För långsiktig lagring, ta bort batteriet och lagra på en sval och torr plats. Det rekommenderas att ladda batteri varje 3 månader.

(ES)Español

Uso y Mantenimiento
• Durante el uso, la temperatura superficial de la linterna aumentará, especialmente con una mayor salida de lumens. La temperatura superficial máxima de funcionamiento segura de la linterna es de 60°C/140°F.
• Por favor, cargue completamente la batería antes del primer uso, La batería incluida está cargada en un máximo del 50% como medida de seguridad y no alimentará la linterna a su máximo rendimiento y duración estándar.
• Para mantener la disificación de impermeabilidad, por favor, lubrique el anillo O con un lubricante seguro para silicona y reemplace los anillos O desgastados según sea necesario,
• No haga contacto directo de los ojos con la luz.
• No desmantelar o modificar esta linterna, lo que puede causar daños y anular la garantía.
• Para el almacenamiento a largo plazo, retire la batería y guárdela en un lugar fresco y seco, Se recomienda cargar la batería cada 3 meses.

(TR)Türkçe

Kullanım ve Bakım
• Kullanım sırasında, el feneninin yüzey sıcaklığı artacak. özellikle yüksek lümen çıkışı olduğunda. El feneninin maksimum güvenli işlem yüzey sıcaklığı 60°C/140°Fdir,
• Lütfen ilk kullanımdan önce bateryayı tamamen şarj edin, Dahil edilen pil. güvenlik önlemi olarak %50'den daha az şarj edilmiş ve el fenerini tam çıkış ve standart çalışma süresiyle çalıştırmayacaktır.
• Su geçirmezliği korumak için, O-halkı silikon güvenli yağlayıcı ile yağlayın ve gerektiğinde yıpranmış O-halkları değiştirin,
• Gözleri doğrudan ışığa bakma,
• Bu el feneirnin desantiye etmeyin veya değiştirmeyin. bu hasarlara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
• Uzun süreli depolama için, pil çıkarın ve serin ve kuru bir yerde sak,

(JP)Japan

使用とメンテナンス
• 使用中、特に高流明出力の際には、懐中電灯の表面温度が上昇することがあります。懐中電灯の最大安全操作表面温度は60℃/140℉です。
• 最初の使用前に電池を完全に充電してください。付属の電池は安全上の理由で50%未満で充電されており、懐中電灯を最大出力で動作させたり標準の使用時間を維持したりすることはできません。
• 防水規格を維持するために、Oリングにはシリコンの安全な潤滑剤を塗布し、Oリングが磨耗している場合は交代してください。
• 直接目を光に当てないでください。
• この懐中電灯は分解したり変更したりしないでください。これは損傷を引き起こし、保証を無効にすることができます。
• 長期保管する際は、電池を取り外し、涼しくて乾燥した場所に保管してください。さらに、3ヶ月ごとに電池を充電することをお勧めします。